



RACCOMANDAZIONI E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Premessa:

Le presenti raccomandazioni e istruzioni di sicurezza si applicano alle batterie EXALIUM ed EXALIUM PREMIUM. Prima di ogni utilizzo, l'utente finale deve verificare la compatibilità del prodotto con il proprio apparecchio. VLAD declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza delle raccomandazioni riportate di seguito.

In caso di dubbi sull'integrità del prodotto, non deve essere utilizzato.

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, contattare VLAD (contact@vlad.fr) o il proprio rivenditore.

Definizioni:

Accumulatore/i: in questo documento, il termine "Accumulatore" si riferisce a un dispositivo elettrochimico di accumulo di elettricità ricaricabile, sia singolarmente che assemblato per formare una batteria.

1. Istruzioni di sicurezza



Non gettare nel fuoco.



Non smontare, aprire, forare o distruggere.



Non cortocircuitare.



Non sottoporre a urti meccanici o schiacciamenti.



Non mescolare Accumulatore di capacità, marche o tipi diversi nello stesso apparecchio.



Non mischiare Accumulatore nuove e usate nello stesso dispositivo. Sostituire tutte le Accumulatore contemporaneamente.



Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. Precauzioni per l'uso

Messa in funzione e primo utilizzo

Al ricevimento, verificare le condizioni e l'integrità dei prodotti. Non utilizzare il prodotto se al primo utilizzo presenta odori sospetti, surriscaldamento, corrosione o altri danni visibili.

Contattare VLAD o il proprio rivenditore.

Istruzioni per l'uso :

- Utilizzare Accumulatore ricaricabili compatibili con le raccomandazioni del produttore del dispositivo.
- Osservare la corretta polarità durante l'inserimento nel dispositivo.

- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie specificamente progettato per l'uso con il dispositivo. Se è necessario caricare le Accumulatore prima dell'uso, utilizzare sempre un caricabatterie adatto. Consultare le istruzioni di ricarica del produttore o il manuale del dispositivo.
- Non scaricare oltre le raccomandazioni del produttore.
- Non lasciare le Accumulatore in carica per un periodo prolungato quando non vengono utilizzate. Se possibile, rimuovere le Accumulatore dall'apparecchio.
- Non riscaldare o saldare mai direttamente sulle Batterie.

La mancata osservanza di queste istruzioni può danneggiare irrimediabilmente le caratteristiche e la durata del Accumulatore, provocare accumuli di calore, perdite e/o incendi.

Conservazione :

- Conservare le Accumulatore in un luogo asciutto, fresco (preferibilmente a temperatura controllata e inferiore a 30°C) e ventilato.
- Evitare di conservare le Accumulatore alla luce diretta del sole per lunghi periodi (ad esempio, in auto alla luce diretta del sole).
- Conservare le Accumulatore nella loro confezione originale per limitare il rischio di cortocircuiti.

La mancata osservanza di queste istruzioni può danneggiare irrimediabilmente le caratteristiche e la durata del Accumulatore, con conseguente accumulo di calore, perdite e/o incendi.

3. Cosa fare in caso di emergenza

• Avvio di un incendio

In caso di surriscaldamento (emissione di fumo, scoppio di un incendio), immergere completamente la cella o le Accumulatore in acqua, proteggendo le mani con guanti adatti o un panno umido. Contattare i vigili del fuoco o il 112.

• Perdite

In caso di perdita del prodotto, evitare qualsiasi contatto con la pelle o con gli occhi. Conservare il prodotto in un assorbente adatto (come VERMICULITE o sabbia) in un'area ventilata all'esterno degli edifici.

• Fuoriuscita

In caso di fuoriuscita, lavare abbondantemente la zona di contatto con acqua per almeno 30 minuti. Chiamare un medico e/o un Centro Antiveneni.

• Ingestione

In caso di ingestione, contattare immediatamente un Centro Antiveneni o il servizio di emergenza. Non somministrare cibo o bevande. Non indurre il vomito.

4. Fine vita e riciclaggio

- Non smaltire mai nei rifiuti domestici o nell'ambiente.
- Non incenerire (rischio di esplosione).
-  Tutte le batterie devono essere raccolte per il riciclaggio.

Per informazioni sui punti di raccolta, rivolgersi a VLAD o al proprio rivenditore.